

СХЕМА

Установочные размеры (мм)

NL=Номинальная длина направляющей
LT=Внутренняя глубина корпуса

LT=NL+3 для направляющих с доводчиком
LT=NL+35 для направляющих Push-open

Край корпуса

Стандартный ящик

Мин 3

Зазор для направляющих Push-open

Конфигурация корпуса

Ширина корпуса/КВ (мм)	Синхронизация направляющих с доводчиком	Синхронизация Push-open	
300	—	○	— Не рекомендуем
350	—	○	
400	—	○	
450	—	○	
500	—	○	
600	—	○	○ Рекомендуем
800	○	●	
900	○	●	● Очень рекомендуем
1000	○	●	
1200	○	●	

Установочные размеры для направляющих (мм)

Край корпуса

NL

350

400

450

500

550

224

37 Третье отверстие

Установочные размеры (мм)

LW=Внутренняя ширина корпуса

Внутренняя ширина корпуса=LW

Ширина задней стенки ящика=LW- (97⁺¹₋₀)

min 191

64

64

32

95

47.5

мин 33

15.5

42.5

16

Ширина основания ящика=LW- (86⁺¹₋₀)

Ширина корпуса=KB

Сторона корпуса B=16

Установочные размеры: передняя, задняя панель и дно ящика (мм)

Передняя панель

10

2-2 or 10

64

64

32

12

min 47.5

Задняя стенка

199 мм

Дно

Дерево NL-24 мм

Сталь NL-22 мм

16

B

LW-(97⁺¹₋₀)

A

LW-(86⁺¹₋₀)

16

KB

LW

NL

KB

Ширина корпуса

LW

Внутренняя ширина корпуса

NL

Номинальная длина

16