


Монтажные планки System 9000 для петель Intermat и Ecomat с регулировкой высоты при помощи эксцентрика, угловые монтажные планки



Наименование	Расстояние карта сверления мм	Дистанция мм/угол	Артикул	Кол-во
Крестовая монтажная планка для прикручивания для накладных дверей <ul style="list-style-type: none"> • Возможно для боковых панелей толщиной от 15 мм • Расстояние между отверстиями 32 мм • С предустановленными евровинтами для отверстий $\varnothing 5 \times 12$ мм • Эксцентриковая регулировка высоты ± 2 мм • Никелированная/цинковое литье 	37	0,0	9 079 695	1/50
		1,5	9 079 700	1/50
		3,0	9 079 701	1/50
		5,0	9 079 702	1/50
		8,0	9 079 703	1/50
Прикручиваемые монтажные планки InLine <ul style="list-style-type: none"> • Расстояние между отверстиями 32 мм • Для прямого монтажа при помощи шурупа для ДСП $\varnothing 3,5$ мм • Параллельная регулировка высоты с помощью эксцентрика ± 2 мм • Никелированная/цинковое литье 	20	1,5	0 043 017	1/50
		3,0	0 043 018	1/50
		5,0	0 043 019	1/50
InLine - монтажные планки под запрессовку <ul style="list-style-type: none"> • Расстояние между отверстиями 32 мм • Под запрессовку • Для отверстий 10 мм и $\varnothing 10 \times 11,5$ мм • Параллельная регулировка высоты с помощью эксцентрика ± 2 мм • Никелированная/цинковое литье 	20	1,5	0 042 814	1/50
		3,0	0 042 813	1/50
		5,0	0 042 815	1/50
Клиновые планки для крестообразных монтажных планок <ul style="list-style-type: none"> • Пластмасса серебристо-серого цвета 	37	5°	0 079 349	1/50
		10°	0 079 350	1/50
Может использоваться только с прикручиваемой крестовой монтажной планкой артикул 0 072 983 - 0 072 987, 0 077 946 (см. стр. 3.1.88)				

Примечания:

Простым поворотом клиновых планок из пластмассы угол корпуса может быть уменьшен или увеличен. Клиновые планки из пластмассы можно крепить друг на друга.

Примечание: угловые планки 5°/10°:

1. Муфта



или



Вставьте в ряд отверстий $\varnothing 5$ мм

Муфта №41

Артикул	Кол-во
0 048 575	1/200

Муфта №42

Артикул	Кол-во
0 048 574	1/200

2. Монтажная и угловая планки

Закрепите шурупами $\varnothing 4$ мм или $\varnothing 4,5$ мм.

Для конфигураций этого типа рекомендуется всегда проводить пробный монтаж!